# 사용 매뉴얼(601HW)



601HW(포켓와이파이)



USB( Type-C )케이블



충전 어댑터--



USB (TypeC)케이블 · 충전 어댑터는 일체형인 경우가 있습니다. 제공 모델은 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

### 먼저

저희 글로벌와이파이를 이용해 주셔서 감사합니다. 사용 전, 매뉴얼을 확인하시고 포켓와이파이 및 부속품을 올바르게 사용 해 주세요.

🔨 주의 사항

【공항】반납에 대하여 ※출국 게이트 통과 전에 반드시 반납하여 주십시오.

【설정】이용시 단말기 설정에 대하여 ※데이터 로밍이 꺼져 있는지 확인하십시오. · iPhone(iOS7 이후) ①설정 ▶ ②셀룰러 ▶ ③셀룰러 데이터 옵션 ▶ ④ 데이터 로밍 OFF · Android(Android4.0 이후) ①설정 ▶ ②기타설정 (기타네트워크 )▶ ③모바일네트워크 ▶ ④데이터 로밍 ▶ ⑤OFF 【사용】이용하실 때 1. 국내 이외에 포켓와이파이를 켜지 마십시오. 회선 문제 및 기기상의 문제, 로밍 요금이 발생할 수 있습니다. 2. 과도한 사용은 삼가주시기 바랍니다. 과도한 사용에 의한 각 국가의 통신 규정에 따라 통신 이용 중단 및 제한이 발생할 수 있습니다. 3 . 자동 통신기능 해제 아래와 같은 기능은 단시간에 데이터를 과도하게 사용하므로 여행 전 설정을 해제하십시오. · iPhone(iOS) · · · iCloud, 스트리밍 · Android · · · 어플 자동 업데이트

• Windows • • • Windows Update

고객센터

운영시간 : 10:00 ~ 18:00 (점심시간 13:00~14:00) TEL : 1644 - 8435 E-mail : info\_korea@vision-net.co.jp

# 단말기 명칭 / 기능









No	명칭	상세 설명
1	액정 화면	터치스크린 형식이며 포켓와이파이 상태 확인 가능
2	전원 버튼	전원 ON/OFF 가능
3	충전 커넥터	충전 케이블
4	배터리 커버	배터리, USIM카드를 분리/삽입시 사용
(5)	배터리 커버 분리용 구멍	배터리를 분리/삽입 시 사용합니다.
6	초기화 버튼	초기화 설정 시 사용
$\bigcirc$	USIM카드 슬롯	USIM카드 분리 또는 삽입 시 사용

## <u>스크린</u> 상세 화면

(15)

(16)





17

4G SoftBank ⊕ 

(14)

No	명칭	상세 설명				
1	통신량	사용한 통신량을 표시합니다.				
2	접속 대수	포켓와이파이 접속된 숫자가 표시됩니다.				
3	알림	사용하지 않습니다.				
4	간단 설정	사용하지 않습니다.				
(5)	SSID	포켓와이파이 SSID와 비밀번호를 표시합니다.				
6	설정	각 종 설정을 할 수 있습니다. 설정 변경으로 인터넷 접속이 안될 경우도 있으므로 변경 시 주의하세요.				
7	절전 모드	절전모드로 하여 소비전력을 줄일 수 있습니다.				
8	WPS	사용하지 않습니다.				
9	단말기 정보	소프트웨어의 버전 등을 확인 가능합니다.				
10	WiFi 스팟	무선 LAN 단말기나 소프트뱅크사에 연결이나 설정이 가능합니다. 본 단말기는 캐리어 어그리게이션을 대응하고있어 속도가 빠르며, 동시 연결한 경우 고속 데이터 통신이 가능합니다.				
(11)	도움말	각종 아이콘에 대해 확인 가능합니다.				
(12)	수신 상태	<b>1Ⅰ</b> : 강함 <b>_</b> : 약함 : 권외				
(13)	네트워크 유형	4G / 3G : 현지에서 연결하고 있는 네트워크명				
(14)	통신사명	연결중인 통신사명을 표시합니다.				
(15)	통신접속상태	⊕ : 연결중 ※ 연결 안함				
(16)	소프트웨어 갱신	🔂 : 소프트웨어 갱신 가능 👤 :소프트웨어 다운로드중				
17	DFS체크	기상레이더 등과 겹치는 현상이 없는지 확인합니다.				
(18)	배터리 잔량	(완충)⇔ ▲ (적음) (충전필요) ▲ (충전중)				

# 인터넷 연결이 안될 때 (트러블 슈팅)

### ①인터넷 연결이 안될때

Wi-Fi 단말기의 화면에 지구모양 마크, 화살표, 4G LTE 등이 표시되어 있는가를 확 인해 표시되어있지 않을 경우는 전파가 약한 장소에 있을 가능성이 있습니다. 《전파가 약한 장소》

- •고층건물(기지국 전파탑에 의해 높은 장소에는 닿기 어려움)
- •이동 중(기지국의 변환으로 수신이 안됨)
- •도시 중심으로부터 떨어져 있는 장소(기지국으로부터 떨어져 있음)
- •주위의 사람들이 많을때(회전이 혼잡상태로 인한 수신장애)

※사용장소가 원인일 경우, 장소를 바꾸거나 시간이 지나면 개선될수 있습니다.

<u>※또한 iOS버전이 8.2이전, Bluetooth기기를 사용할때는 Wi-Fi접속이 안 될 경우도 있</u> <u>습니다.</u>

※Android ver.6.0.1는Wi-Fi접속에 대한 불량이 생기는 경우도 있습니다. Wi-Fi접속이 안되는 경우, Wi-Fi를 재기동해보세요.

②사용 중 갑자기 연결이 안될 때

시간이 지나도 연결이 안되는 일시적이 문제의 경우 아래의 방법을 참고하세요.

- 1. 배터리 커버를 열고, 재기동 ※ 오류 대부분은 재기동에 의한 복구입니다.
  - ①전원을 OFF로 하고, 뒤 커버에 오목한 부분을 이용하여 뒤 커버를 분리합니다.
  - ② 배터리를 한번 뺐다가 다시 꽂아주세요.

③다시 전원을 켜주세요.



2 . 초기화(리셋) ※재기동을 해도 연결되지 않으면, 초기화를 진행해주세요.
① 전원을 켠 상태에서 커버를 열어주세요.
② 리셋버튼을 클립이나 볼펜심 등으로 5초 정도 길게 누릅니다.
③ 자동으로 재기동이 되어 리셋이 완료됩니다.
재기동 후에는 「간단 설정 」으로 표시되므로,
창이 뜰 때마다 [다음] 을 선택한 후 이용해주세요.

위 내용을 실행하여도 연결이 되지 않는 경우, 번거롭지만 고객 센터로 연락 주세요.

# WiFi 접속 방법 Android 스마트폰



🕫 🖉 휴대폰을 켜고 메뉴 화면에 설정을 선택해주세요.





설정 ▶ Wi-Fi를 켜주세요.





STEP ④

WiFi가 켜지면,접속 가능한 네트워크 목록에서 검색됩니다. 고객님의 단말기에 표시 된 네트워크 목록 중에서 포켓와이파이에 기재 된 SSID와 같은 것을 선택합니다.



step ⑤ 비밀번호 입력창이 뜨면, 포켓와이파이에 기재 된 비밀번호를 입력한 후 저장을 선택합니다.



STEP (6)

연결되면 SSID 아래 연결 이라는 표시가 뜹니다.





			네트워크 선택	
⊬	에어플레인 모드	$\bigcirc$	BPL-R211 525F	∎ হ (j)
<b>?</b>	Wi-Fi	(연결 안 됨 - >		
*	Bluetooth	연결 만 됩 >	GlobalWiFi	
010	설물러	굅 >	GPR4187	<b>₽</b> ╤ (j)
6	개인용 핫스팟	뀸 >	Mode_Wf_703	<b>₽</b> 奈 (i)
	이동통신사	LG U+ >	Mode_Wf_703-5G	₽ \$ (j)



### 비밀번호를 입력한 후 저장을 선택합니다.

'GlobalWiFi'의 암호 입력									
취=	취소 암호 입력							2	변결
암호	••	••••	••••	•					
사용자의 iPhone을 이 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있고, 연약처에 사용자를 포함하는 iPhone, iPad 또는 Mac 가까이 가져가는 경우에도 이 Wi-Fi 네트워크에 집근할 수 있습니다.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
-	1	:	;	(	)	\$	&	@	"
#+=	#+= . , ? ! '								
/	BC			spa	асе			Joi	n

헷갈리기	쉬운	글자
숫자 0 영어 대둔 영어 대둔	문자 O 문자 D	<sup>r</sup> oj <sup>r</sup> oj <sup>r</sup> dj
숫자 1 영어 대둔 영어 소둔	문자 I 문자 I	「」 「」 「」
숫자 8 영어 대둔	는자 B	<sup>『</sup> 8』 『B』
입력시 4	두의하	주세요.



연결되면 Wi-Fi 오른쪽에 SSID 표시로 확인 됩니다.

<	설정	Wi-Fi				
				≁	에어플레인 모드	$\bigcirc$
	Wi-Fi			<b>?</b>	Wi-Fi	GlobalWiFi >
~	GlobalWiFi		<b>₽</b> 중 (j)	*	Bluetooth	연결 안 됨 >
네트	[워크 선택 💦			((†))	셀룰러	끔 >
	BPL-R211 525F		🔒 ᅙ 🚺	6	개인용 핫스팟	끔 >
	CJSW		● 후 (j)		이동통신사	LG U+ >
	Csc6F_Mode_Wf		∎ <del>?</del> (i)			

## WiFi 접속 방법 Windows

ネットワークと共有センターを開く

고객님의 기기가 무선 접속이 유효한 상태를 전제하여 작성하였습니다. 무선접속의 유효에 대해 불명확할 경우 제조사 측으로 문의하십시오.

물란 포켓와이파이의 전원을 켜주세요.

2 고객님의 휴대폰 전원을 켜주세요.



-8-

∧ 🐑 🍖 d× 🐺 🔕 15:0

STEP ⑤ 고객님의 기기에 표시 된 네트워크 목록 중, 포켓와이파이에 기재 된 스티커와 같은 SSID를 선택합니다.

-

Windows7	Windows8	Windows10
<ul> <li>提続されていません</li> <li>提続は使用可能です</li> <li>ワイヤレスネットワーク接続</li> <li>GlobalWiFi99999</li> <li>提続(C)</li> <li>HUAWEI-E5372-AAAA</li> <li>Verizon-MiFi6620L-222</li> <li>MobileWiFi-111a</li> <li>LGU+Router_9876</li> <li>VisionMobile12345</li> <li>ネットワークと共有センターを弱く</li> </ul>	ネットワーク フライトモード オフ Wi-Fi GlobalWiFi99999II ご 自動的に接続する Verizon-MiFi6620L-222II NobileWiFi-111aII VisionMobile12345II	<ul> <li></li></ul>
STEP ⑥       비밀번호 입력창이 드         *** ドワークに課題       ************************************	드면, 포켓와이파이에 기재 된 비밀 ④ ネットワーク GlobalW/Fi99999 オットワーク セキュリティ キーを入力してく ださい ルーターのボタンを押しても 総成できます。 () () () () () () () () () ()	・ 世之를 입력하세요.          (GlobaliWiFi99999)         ペリシーク セネリアイ = の入力         ペリシーク セネリアイ = の入力         ペリシーク セネリアイ = の入力         ペリシーク セネリアイ = の人力         ペリシーク セネリアイ = の人力         ペリシーク セネリアイ = の人力         ペリシーク = ペリシーク セネリアイ = の人力         ペリ・シーク = ペリシーク = ペリン = ペリシーク = ペリシーク = ペリシーク = ペリシーク = ペリシーク = ペリン
숫자 0 『0』 영어 대문자 O『0』 영어 대문자 D『D』 숫자 1 『1』 영어 대문자 I 『1』 영어 소문자 I 『1』 숫자 8 『8』 영어 대문자 B『B』 입력 시 주의해주세요.	<ul> <li>この中のシーンション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション</li></ul>	ド니오) 를 눌러주세요. (GlobalWiFi99999) このネットラーク上の後の PC やガバイスが、この PC を 地できるぶにはまり? この得能は、ホーム ネットワークと出めネットワークで シンにして、パワック ネットコークではカズにすることをお かのします。 はい しいえ (G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

-9-





고객님의 기기가 무선접속이 유효한 상태를 전제하여 작성하였습니다.

무선접속의 유효에 대해 불명확할 경우 제조사 측으로 문의하십시오.

😰 포켓와이파이의 전원을 켜주세요.

ᡪ᠇ᠣ᠌ 고객님의 휴대폰 전원을 켜주세요.

상태 바에서 WiFi아이콘 (AirMac)을 선택합니다.





STEP ③

접속 가능한 네트워크 목록이 표시됩니다. 고객님의 휴대폰에 표시 된 네트워크 목록에서 포켓와이파이에 기재 된 SSID와 동일한 것을 선택합니다.







헷갈리기 쉬운 <sup>-</sup>	글자
숫자 0	ΓΟ」
영어 대문자 0	ΓΟ」
영어 대문자 D	ΓD」
숫자 1	「1」
영어 대문자।	「IJ
영어 소문자	「IJ
숫자 8	<sup>Г</sup> 8」
영어 대문자 B	<sup>Г</sup> В」
입력 시 주의해	주세요.

STEP (5)

연결되면 SSID 왼쪽에 체크마크가 표시됩니다.



# 옵션 제품 사용 방법

# 보조배터리

보조배터리는 여러가지 종류가 있습니다. 색상 및 형태가 다를 수 있습니다. 지정하여 사용은 불가하므로 양해 부탁드립니다. Micro USB, USB 에 삽입 시 지정 방향이 있습니다. 접속 시 확인하시고 평형으로 안쪽에 꽂아주십시오,

보조배터리 충전 방법

케이블을 연결하면 자동으로 충전이 되며, LED가 켜집니다.대략적인 기준으로 완충까지 4시간 소요됩니다. ※전용 케이블을 사용하는 경우

보조배터리에서 다른 단말기를 충전하는 방법

케이블을 연결 한 후 버튼을 누르면 다른 단말기에 충전을 시작합니다. 전원, 충전이 시작되었는지 LED램프, 포켓와이파이의 아이콘 등으로 확인 하십시오. 완충까지 대략 2시간 소요됩니다. ※ 3000mAh 경우

2구 충전 어댑터 충전방법

2.1A 로 표시되는 USB포트를 사용하면 빠르게 충전됩니다. 케이블을 2개 사용하면 동시에 2개 연결하여 사용 가능합니다.2대 사용시 또는 태 블릿 등을 충전할 때는 충전시간이 걸릴 수 있습니다.



#### -14-

	충전중 / 전원ON	충전중	완료 / 정지
		•	0
enep			

#### AxinG TL51S : 케이블을 연결하면 자동으로 충전을 시작합니다. iPad를 충전 할 경우, 단독으로 연결하십시오.

※충전 시작 7초 후 자동으로 소등하는 경우가 있습니다.

				•	•	
	전원	100~91%	90~61%	60~11%	10~1%	0%
		••••	•••	••••	•••	•••0
	충전중	0~4%	5~49%	50~89%	90~99%	100%
AxinG TL51S		•••0	••••	• • • •	0	••••

		_			_
	전원	100~76%	75~51%	50~26%	25~1%
		••••	••••	••••	•••
pqt	충전중	1~25%	26~50%	51~75%	76~100%
pqi 5000V		0 •••		••••	

		-			
1	전원	1~25%	26~50%	51~75%	76~100%
	+				
Crysta	중선숭				

	전원	0%	1~39%	40~59%	60~79%	80~99%	100%
	+-1-T	••••	0				
PV120	중선숭	••••					

점등 수에 따라 얼마나 충전이 되었는지 알 수 있습니다. 점등 ·● 점멸 ·○ 소등 ·●

LED 램프