

각 부분 명칭 · 기능



	명칭	설명
1	액정 스크린	단말기 상태를 표시합니다.
2	USB 포트	충전시 등에 사용합니다.
3	전원 버튼	3초 정도 길게 누르면 전원이 ON/OFF 가 됩니다.
4	쉐어 버튼	통상 사용금지
5	슬립 버튼	배터리 사용량을 줄이고 싶을 경우 사용합니다.

인터넷 접속 전에~데이터 로밍「OFF」



스마트폰 등에서의 인터넷 접속은 반드시 **WiFi 접속을 이용해 주세요.** WiFi 미접속의 경우, 이용의 통신사로부터 고액의 로밍 이용 요금이 발생 되어지는 경우가 있습니다. 충분히 숙지해 주세요.

【데이터 로밍 OFF 설정 순서】

■ iPhone

「설정」화면에서「일반」

>「네트워크」

>「데이터 로밍」

>「**OFF**」로 설정

■ Android

「홈 화면」>「메뉴」

>「설정」>「무선 네트워크」


>「모바일 네트워크」

>「데이터 로밍」

> **OFF**로 설정

인터넷 접속 전에 ~Wi-Fi단말기 확인~

접속 설정 전에 본체에 붙어 있는 스티커에 기재되어 있는 ID와 PASS를 확인해 주세요. SSID = ID



SSID: LGU+- ****
PASS: *****

⚠ iPhone / iPod touch / iPad의 경우

① 「설정」 화면으로부터 「Wi-Fi」
→ 「ON」으로 조작
네트워크 일람 표시

② WiFi 단말기 본체에 스티커에 기재되어
있는 ID를 선택.
(제품에 따라 다른 경우도 있음)



※그림은 어디까지나 하나의 예가 되겠습니다. 반드시 본체에 붙어 있는 스티커에 기재되어 있는 정보를 확인해 주세요.

③「패스워드」의 입력란에
본체의 스티커에 기재가
되어있는 PASS를 입력


④「Join」을 터치。

⑤Wi-Fi 접속완료


※접속되어 있는 ID의 옆에
체크표시가 되어있음.



①메뉴에서 「설정」을 선택




②[무선 네트워크] 를 선택



③Wi-Fi를 ON으로 바꿈.



④WiFi 단말기 본체에 스티커에 기재되어 있는 ID를 선택.
(제품에 따라 다른 경우도 있음)



※그림은 어디까지나 하나의 예가 되겠습니다. 반드시 본체에 붙어 있는 스티커에 기재되어 있는 정보를 확인해 주세요.

⑤패스워드 입력란에 WiFi 본체의 스티커에 기재가 되어있는 PASS를 입력해서 접속을 터치 합니다.

정확하게 입력했는지 확인할려면 패스워드 표시에 체크합니다.

이것으로 WiFi 단말기와 접속이 완료됩니다.

