

### 각 부분 명칭·기능 상세



No	명칭	상세
①	전원버튼	3초 정도 길게 누르면 ON/OFF를 할 수 있습니다.
②	SIM슬롯	정상적으로 작동 시, 열지 마시기 바랍니다.
③	충전용 커넥터	충전 시, 케이블 (MicroUSB)을 꽂습니다.
④	리셋 버튼	사용하지 않습니다. 장애가 발생한 경우, 뒷면의 '자주하는 질문'을 참고하세요.
⑤	2G램프 인터넷 접속	2G전파강도 ● 강(통신중) ● 회선 정지 (과도한사용) ● 약 ● 권외 접속실패 인터넷 접속 상태 (3G/LTE접속상태도 포함) ● 네트워크 접속 (접속 준비중)
⑥	3G램프	3G전파강도 ● 강(통신중) ● 회선 정지 (과도한사용) ● 약 ● 권외
⑦	LTE램프	LTE전파강도 ● 강(통신중) ● 회선정지 (과도한사용) ● 약 ● 권외
⑧	WiFi램프	● 접속 중 ● 미 접속(대기) ● 미 접속(접속 준비 중)
⑨	배터리 잔량 램프	● 10%이상 ● 10%미만 ● 충전 중 ● 충전완료

LED램프 표시 ● 파란색 점등 ● 파란색 점멸 ● 적색 점등 ● 적색 점멸 ● 녹색 점등 ● 녹색 점멸 ○ 소등

# 자주하는 질문

## (1) 인터넷이 연결되지 않아요

①Wi-Fi 단말기의 표시 (3G/LTE램프 및 Wi-Fi램프)가 파란색으로 점등 되어있는지 확인해주세요

② Wi-Fi 단말기의 표시를 확인(안테나 마크) 권외 표시가 아닌지 확인해 주세요.

### 《전파가 약한 권외로 되기 쉬운 장소》

- 고층계단 (기지국 송신탑 보다 높은 장소는 수신이 어렵습니다.)
- 이동 중 (기지국 전환으로 수신이 제대로 되지 않음.)
- 도시 중심부에서 떨어질 때 (기지국에서 떨어질 가능성이 있습니다.)
- 주변에 사람이 많을 때 (회선의 혼잡으로 수신이 잘 되지 않음.)

《접속하기 어려운 환경(SSID가 표시되지 않음,중단됨)》

- 주변에 방해 기기(전자렌지/Bluetooth기기/USB3.0기기)를 사용하고 있을 경우.
- iOS버전이8.2 이전 버전 일 경우.

사용 지역의 문제인 경우, 장소 이동, 시간이 지나면 개선 될 수 있습니다.

## (2) 사용하다가 갑자기 연결되지 않아요

※2G/3G/LTE램프 중 하나가 파란색 점멸인 경우, **초과 이용으로 인한 회선정지**입니다.

**여행 국가 시간으로 24시**가 되면 자동적으로 복구됩니다.  
시간이 지나도 연결되지 않는 경우, 아래 순서대로 진행해 주세요.

## 1 . 재 기동

전원버튼을 3초 정도 길게 눌러,전원을 OFF로 해주세요.  
전원이 꺼지면 다시 한 번 전원버튼을 3초 정도 길게 눌러 전원을 ON으로 해주세요.

## 2 . (전원버튼을 3초 이상 길게 눌러도 전원이 꺼지지 않을 때) 경우의 재 기동

전원 버튼을 누르면서, 리셋 버튼을 5초 이상 길게 눌러 주세요.

(모든 램프가 꺼지고, 다시 램프가 켜질 때까지 눌러 주세요.)

강제로 재 기동하여 Wi-Fi램프가 녹색 점등하면 종료입니다.

※리셋 버튼만 누르면, 설정 정보가 모두 삭제되어 인터넷 접속이 불가능해집니다.  
주의해 주세요. 1&2를 진행해도 연결이 되지 않는 경우 이후 단계를 진행해 주세요.

## 3 . 초기화 ( 리셋 )

전원을 ON으로 둔 채로, 뽀죽한 핀(파우치에 포함) 등으로 5초 정도 리셋 버튼을 눌러주세요. 모든 램프가 꺼지고 다시 램프가 켜질 때까지 눌러 주세요

초기화 ( 리셋 ) 하면,설정 정보가 모두 삭제되기 때문에, 재설정이 필요합니다.

다음 페이지 4 . APN ( 접속 전 ) 설정으로 가주세요.

>>다음페이지에

## 4 . APN ( 접속전)의 확인과 설정

(1) 디바이스(손님 단말기)와Wi-Fi 단말기를 연결합니다.

(2) 브라우저를 기동하고, 「<http://192.168.255.1/>」 접속 Password에 「1234」를 입력하고, 로그인 합니다.

(3)\* iOS /Android / Windows

왼쪽 상단 메뉴에서「통신설정-WAN」을 선택하여 , 「Profile Settings」을 진행합니다.

(4) 표시된 APN 정보가 아래의 정보와 동일한지 확인해 주세요.

정확한 경우에는 이 단계에서 설정 완료입니다.

**다를 경우는 [추가]를 선택하여 아래의 정보(APN)를 입력해주세요**

ME-W30G Manual Logout

WAN

PROFILE SETTINGS

Profiles List	DEFAULT
Profile name	Ftsolat_aoe
Username	Ftsolat_aoe
Password	Etsolat_aoe
APN	vision.crd.bell.ca.ioe
Authentication method	PAP

New Edit Delete

- 프로필 이름 : **jasperBELL**
- 사용자이름 :
- 암호 :
- APN : **vision.crd.bell.ca.ioe**
- 인증방법 : **PAP**

(5) 위의 APN 정보 입력을 마치면「**저장**」을 선택하여, 표시된 확인 창에서 「**확인**」을 선택해 주세요.

(6) 3과 같이「WAN」에서 「**연결**」을 선택합니다.

작성한 프로필 이름을 선택하여,적용하시고,표시된 확인 창에서 「**확인**」

(7) 단말기가 재 기동(Wi-Fi접속도 끊어집니다)됩니다.60초 정도 기다려 주세요.

(8) WiFi램프가 점등하면, APN ( 접속 전 ) 설정이 종료 됩니다.

위 내용대로 진행 후에도 WiFi사용이 안 될 경우는 고객센터로 연락 부탁드립니다.