

**GLOBAL WIFI**

미국/하와이\_ME-W30N

## 각 부분 명칭·기능 상세

**GLOBAL WIFI**

No	명칭	상세
①	전원버튼	3초 정도 길게 누르면 ON/OFF를 할 수 있습니다.
②	SIM슬롯	정상적으로 작동 시, 열지 마시기 바랍니다.
③	충전용 커넥터	충전 시, 케이블 (MicroUSB)을 꽂습니다.
④	리셋 버튼	사용하지 않습니다. 장애가 발생한 경우, 뒷면의 '자주하는 질문'을 참고하세요.
⑤	2G램프 인터넷 접속	2G전파강도 인터넷 접속 상태 (3G/LTE접속상태도 포함)
⑥	3G램프	3G전파강도
⑦	LTE램프	LTE전파강도
⑧	WiFi램프	접속 중 미 접속(대기) 미 접속(접속 준비 중)
⑨	배터리 잔량 램프	10%이상 10%미만 충전 중 충전 완료

LED램프 표시

<span style="color: blue;">●</span> 파란색 점등	<span style="color: blue;">●</span> 파란색 점멸	<span style="color: red;">●</span> 적색 점등	<span style="color: red;">●</span> 적색 점멸	<span style="color: green;">●</span> 녹색 점등	<span style="color: green;">●</span> 녹색 점멸	<span style="color: orange;">○</span> 소등
--	--	--	--	--	--	--

## 자주하는 질문

(1) 인터넷이 연결되지 않아요

①Wi-Fi 단말기의 표시 (3G/LTE램프 및 Wi-Fi램프)가  
파란색으로 점등 되어있는지 확인해주세요.

②Wi-Fi 단말기의 표시를 확인(안테나 마크) 권외 표시가 아닌지 확인해 주세요.

《전파가 약한 권외로 되기 쉬운 장소》

- 고층계단 (기지국 송신탑 보다 높은 장소는 수신이 어렵습니다.)
  - 이동 중 (기지국 전환으로 수신이 제대로 되지 않음)
  - 도시 중심부에서 떨어질 때 (기지국에서 멀어질 가능성이 있습니다.)
  - 주변에 사람이 많을 때 (회선의 혼잡으로 수신이 잘 되지 않음)
- 《접속하기 어려운 환경(SSID가 표시되지 않음.중단됨.)》
- 주변에 방해 기기(전자렌지/Bluetooth기기/USB3.0기기)를 사용하고 있을 경우.
  - iOS버전이 8.2 이전 버전 일 경우.

**사용 지역의 문제인 경우, 장소 이동, 시간이 지나면 개선 될 수 있습니다.**

(2) 사용하다가 갑자기 연결되지 않아요

※2G/3G/LTE램프 중 하나가 파란색 점멸인 경우,

**초과 이용으로 인한 회선정지**입니다.

**여행 국가 시간으로 24시간**가 되면 자동적으로 복구됩니다.

시간이 지나도 연결되지 않는 경우, 아래 순서대로 진행해 주세요.

### 1 . 재 기동

전원버튼을 3초 정도 길게 눌러, 전원을 OFF로 해주세요.

전원이 꺼지면 다시 한 번 전원버튼을 3초 정도 길게 눌러 전원을 ON으로 해주세요.

### 2 . (전원버튼을 3초 이상 길게 눌러도 전원이 깨지지 않을 때) 경우의 재 기동

전원 버튼을 누르면서, 리셋 버튼을 5초 이상 길게 눌러 주세요.

(모든 램프가 꺼지고, 다시 램프가 켜질 때까지 눌러 주세요)

강제로 재 기동하여 Wi-Fi램프가 녹색 점등하면 종료입니다.

※리셋 버튼만 누르면, 설정 정보가 모두 삭제되어 인터넷 접속이 불가능해집니다.

주의해 주세요. 1&2를 진행해도 연결이 되지 않는 경우 이후 단계를 진행해 주세요.

### 3 . 초기화 (리셋)

전원을 ON으로 둔 채로, 뾰족한 핀(파우치에 포함) 등으로 5초 정도

리셋 버튼을 눌러주세요. 모든 램프가 꺼지고 다시 램프가 켜질 때까지 눌러 주세요

초기화 (리셋) 하면, 설정 정보가 모두 삭제되기 때문에, 재설정이 필요합니다.

**다음 페이지 4 . APN (접속 전) 설정으로 가주세요.**

>>다음페이지에

### 4 . APN (접속전)의 확인과 설정

(1) 디바이스(손님 단말기)와 Wi-Fi 단말기를 연결합니다.

(2) 브라우저를 기동하고, 「<http://192.168.255.1/>」 접속  
Password에 「1234」를 입력하고, 로그인 합니다.

(3)\* iOS /Android / Windows

왼쪽 상단 메뉴에서 「통신설정-WAN」을 선택하여 ,

**「Profile Settings」**을 진행합니다.

(4) 표시된 APN 정보가 아래의 정보와 동일한지 확인해 주세요.

정확한 경우에는 이 단계에서 설정 완료입니다.

**다를 경우는 [추가]를 선택하여 아래의 정보(APN)를 입력해주세요**



**• 프로필 이름: T-Mobile US LTE**

**• 사용자이름 : 기재불필요**

**• 암호: 기재불필요**

**• APN : fast.t-mobile.com**

**• 인증방법 : PAP**

(5) 위의 APN 정보 입력을 마치면 「저장」을 선택하여,

표시된 확인 창에서 「확인」을 선택해 주세요.

(6) 3과 같이 「WAN」에서 「연결」을 선택합니다.

작성한 프로필 이름을 선택하여, 적용하시고, 표시된 확인 창에서 「확인」

(7) 단말기가 재 기동(Wi-Fi접속도 끊어집니다)됩니다. 60초 정도 기다려 주세요.

(8) WiFi램프가 점등하면, APN (접속 전) 설정이 종료 됩니다.

위 내용대로 진행 후에도 WiFi사용이 안 될 경우는 고객센터로 연락 부탁 드립니다.